### riviera ebar



### notice d'utilisation

Machine à pain «tout métal» ad 788 8

Machine à pain «tout inox» ad 7918



riviera ebar

Avec cet appareil, vous avez fait l'acquisition d'un article de qualité, bénéficiant de toute l'expérience de Riviera & Bar dans le domaine de la cuisson. Il répond aux critères de qualité Riviera & Bar : les meilleurs matériaux et composants ont été utilisés pour sa fabrication, et il a été soumis à des contrôles rigoureux. Nous souhaitons que son usage vous apporte entière satisfaction.


Nous vous demandons de lire très attentivement les instructions indiquées dans cette notice, car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.

Gardez votre notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

## description du produit

- 1 Couvercle amovible
- 2 Poignée du couvercle
- 3 Distributeur automatique
- 4 Hublot de contrôle
- 5 Grille d'aération
- 6 Panneau de commande
- 7 Corps

- 8 Cordon d'alimentation
- 9 Cavité de la machine à pain
- 10 Axe d'entraînement du pétrin
- 11 Moule avec revêtement anti-adhésif
- 12 Pétrin auto-rabattable
- 13 Poignée du moule



aliment sec.

### les "plus" riviera & bar

- · Grande polyvalence: 89 combinaisons de cuisson.
- 15 recettes préprogrammées pour réaliser pains traditionnels, pains spéciaux, cakes, pâte à viennoiseries, pâte à pizza et même confiture.
- 3 tailles de pain et grande capacité (750, 1000 et 1250 g) pour une meilleure adaptation aux besoins de la famille.
- Pétrin exclusif avec pale auto-rabattable pour garantir un pain homogène et impeccable.
- Distributeur automatique d'ingrédients spéciaux.
- Affichage en français de toutes les informations sur l'écran LCD et le panneau de commande.
- Fonction «Mémoire» pour mémoriser votre préparation préférée.
- Programme spécifique «Pain sans gluten» pour les personnes allergiques.
- Réalisation de pain à partir de «préparations» du commerce prêtes à l'emploi.
- Un livret de 25 recettes spécialement adaptées offert.

### environnement

A

 Ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte approprié pour son recyclage. Vous aiderez, ainsi, à protéger l'environnement.

### recommandations de sécurité particulières

- Retirer le film transparent de protection qui recouvre le panneau de commandes, ainsi que l'étiquette plastifiée (précautions de sécurité pendant la cuisson) située à l'intérieur du couvercle.
- La machine peut légèrement vibrer sur le plan de travail quand elle pétrit des pâtes lourdes ou quand le temps de pétrissage est long. Il est nécessaire de la poser sur une surface plane, horizontale, non glissante et stable, pas trop près du rebord ou d'un objet.
- La machine à pain devient très chaude pendant son fonctionnement. Utiliser impérativement des maniques ou des gants de protection pour retirer le moule de la cavité.
- De l'air très chaud peut s'échapper par la grille d'aération pendant la cuisson. Ne pas toucher le couvercle et ne jamais le couvrir.
- Vérifier que tous les éléments mobiles sont correctement en place avant de mettre l'appareil en marche. Pour ce faire, se référer à la rubrique «Mise en service» de la présente notice.
- Ne jamais placer des ingrédients emballés dans le moule. Retirer au préalable tous les papiers d'emballage, aluminium ou film alimentaire susceptibles de se trouver autour.
- Faire attention de ne pas abîmer le revêtement antiadhésif du moule et du pétrin. Leur endommagement n'est pas couvert par la garantie.
- Ne jamais déplacer l'appareil quand il est en fonction.
- Débrancher le cordon d'alimentation de l'appareil dans les cas suivants :
- avant tout nettoyage,
- en cas de dérangement ou de mauvais fonctionnement,
- en cas de non-utilisation prolongée.

### recommandations de sécurité générales

- Ne jamais plonger la machine dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- · Ne pas manipuler l'appareil les mains mouillées.
- Ne pas laisser les enfants se servir de l'appareil.
  Le ranger hors de leur portée. Son emploi doit être réservé à des personnes parfaitement au courant de la manière de l'utiliser.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
   Dans le cas où une rallonge est nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation de l'appareil.
- S'assurer que la tension du secteur correspond bien à celle marquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, veiller à ne pas brancher d'autres appareils de forte consommation électrique sur le même circuit.
- S'assurer avant chaque utilisation que le câble d'alimentation est en parfait état.
- Ne pas laisser l'appareil branché sans surveillance.
- · Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur et éviter que le cordon d'alimentation ne touche des surfaces chaudes.
- Placer la machine à distance suffisante des parois ou des objets pouvant prendre feu (rideaux, torchons...).
- Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour débrancher l'appareil.
- Afin d'éviter tout danger en cas d'endommagement du cordon d'alimentation, celui-ci doit être remplacé par un professionnel d'un centre service agréé Riviera & Bar.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, ne pas chercher à réparer l'appareil soi-même, mais le confier à un centre service agréé Riviera & Bar.
- Cet appareil est prévu pour un usage domestique.
  Une utilisation non adéquate et/ou non conforme au mode d'emploi annule la garantie et ne peut engager la responsabilité du fabricant.

### ingrédients

### Farine:

La farine constitue le principal ingrédient utilisé dans la fabrication du pain. Il est très important de choisir celle qui convient le mieux à chaque pain (farine de blé blanche, farine de blé complète, farine de seigle...).

Remarque : chaque marque de farine ayant ses propres caractéristiques, il se peut que pour une même recette les résultats diffèrent d'une marque à l'autre.

Lorsque vous utilisez des farines plus lourdes (complète, seigle...), le pain a tendance à moins lever. L'usage d'une farine trop fine peut parfois faire trop lever le pain. Utilisez dans ce cas moins de levure pour obtenir un résultat satisfaisant.

### Beurre / Huile :

Les matières grasses permettent de donner une meilleure saveur au pain et de le rendre plus moelleux.

Coupez le beurre en petits morceaux afin qu'il se répartisse de façon homogène dans la préparation.

Suivant le régime alimentaire, il vous est aussi possible de le remplacer par des graisses telle que la margarine végétale. Cependant, nous vous recommandons dans ce cas d'employer plutôt de l'huile d'olive «Extra Vierge».

### Oeufs:

Ils améliorent le goût du pain, sa texture et contribuent à sa levée.

Un pain contenant des oeufs présente généralement un volume plus important.

### Eau :

L'eau est nécessaire pour transformer la préparation en une masse homogène.

C'est le mélange de l'eau avec la farine qui est à l'origine de la formation de gluten. Le gluten, grâce à ses propriétés élastiques, emprisonne les gaz qui se dégagent de la levure lors de la fermentation et permet ainsi de faire lever la pâte.

Pour avoir une levée satisfaisante, utilisez de l'eau tiède. Avec de l'eau froide, la levure n'est pas suffisamment activée. Si l'eau est chaude, c'est le phénomène contraire qui se produit.

Pour une recette à base d'oeufs, mettez-les toujours avant l'eau.

### Lait frais/Lait en poudre :

Le lait a plusieurs actions :

- il dore la croûte du pain,
- il donne une belle couleur crémeuse à la mie,
- il améliore sa saveur,
- il augmente la valeur nutritive.

Si vous utilisez du lait en poudre, ajoutez toute la quantité d'eau initialement prévue dans la recette. Par contre, si vous prenez du lait frais, vous pouvez le mélanger avec l'eau, à condition de diminuer la quantité d'eau d'autant que le volume de lait ajouté.

Pour les personnes ne supportant pas le lactose ou allergiques au lait de vache, il est possible de remplacer ce dernier par du lait de soja, du jus de légumes ou du jus de fruits.

<u>Attention</u>: le lait frais est périssable. Pour une cuisson en départ différé (minuterie), utilisez impérativement du lait en poudre.

### Sucre :

C'est une source nutritive pour la levure et par voie de conséquence un ingrédient important pour le processus de levée de la pâte.

Il contribue aussi à la couleur de la mie et confère un aspect doré à la croûte.

Enfin, il permet au pain de mieux se conserver car il absorbe une partie de l'humidité.

Préférez du sucre blanc ou roux, du miel ou de la mélasse.

N'utilisez jamais de sucre en morceaux au risque d'endommager le revêtement anti-adhésif du moule (11) et du pétrin (12).

Si vous le souhaitez, vous pouvez supprimer le sucre de la recette. Dans ce cas le pain lève moins vite.

### Sel:

Le sel donne du goût au pain et régule l'activité de la levure. Il rend la pâte ferme, compacte et empêche le pain de lever trop vite.

### Levure:

C'est un micro-organisme qui se développe naturellement dans divers aliments végétaux.

La levure a la propriété de transformer les sucres en alcool et en gaz carbonique. Cette transformation chimique provoque la multiplication des microorganismes, d'où génération du phénomène de fermentation.

La levure est idéale pour faire lever la pâte, la rendre plus légère et plus facile à digérer.

Il existe plusieurs types de levures mais seule la levure de boulangerie entre dans la composition du pain.

La levure de boulangerie se trouve sous forme fraîche ou sèche (déshydratée).

Toutes les recettes fournies avec cette machine ont été établies avec de la levure déshydratée «instantanée», qui se présente sous forme de petits grains. Contrairement à la levure fraîche ou à la levure déshydratée «standard», celle-ci ne nécessite aucune hydratation pour être réactivée.

Remarque: en fonction de la marque de levure déshydratée que vous utiliserez, il se peut qu'il soit nécessaire de modifier légèrement le dosage de levure indiqué dans les recettes.

Si vous comptez plutôt utiliser de la levure de boulangerie fraîche, tenez compte de la relation d'équivalence suivante pour la doser : 25 g de levure fraîche = 7 a de levure sèche.

Pour obtenir le meilleur résultat, il se peut qu'il vous soit nécessaire d'adapter la quantité de levure.

De plus, nous vous conseillons de mélanger la levure fraîche avec au minimum 2 cuillères à soupe d'eau tiède avant d'ajouter l'ensemble dans la préparation.

### Conseils

- Dès qu'un sachet de levure fraîche est ouvert, consommez-le sous 48 heures, sauf indication contraire de la part du fabricant.
- Servez-vous toujours de la levure avant la date limite d'utilisation précisée sur l'emballage.

<u>Important</u>: n'utilisez jamais de levure fraîche lorsque vous préparez votre pain en départ différé.

### Autres ingrédients :

Certaines recettes demandent des ingrédients complémentaires (épices, noix, graines, raisins secs, autres fruits...).

Prenez simplement garde à leur forme et dimension (ni trop gros ni trop pointus) afin d'éviter qu'ils endommagent le revêtement du moule.

### conseils pratiques

Pour vous garantir le meilleur résultat, nous vous recommandons de respecter les précautions d'emploi suivantes.

### 1. La fraîcheur, rien que la fraîcheur :

La qualité et la fraîcheur des aliments utilisés sont primordiales dans la réussite du pain.

Veillez à ne jamais dépasser leur date limite de consommation.

De plus, les ingrédients périssables (lait, fruits...) risquant de se détériorer dans une enceinte confinée telle qu'une machine à pain, ils ne doivent être utilisés que pour des pains cuits immédiatement. Pour ces aliments-là, la programmation en départ différé est donc à éviter.

### 2. Le maître mot, la température ambiante :

Assurez-vous que tous les ingrédients sont à température ambiante avant leur mise en place dans le moule. La machine doit elle aussi être à température de service. Si nécessaire, attendez quelques instants.

### 3. Le respect du dosage des ingrédients :

Il est recommandé de respecter les prescriptions en matière de dosage de chaque produit constitutif quelle que soit la recette choisie.

D'où la nécessité d'utiliser systématiquement le gobelet mesureur et le cuilleron doseur livrés avec l'appareil (un verre mesureur ou une balance peut être nécessaire en fonction des ingrédients ou des recettes).

### 4. Les liquides avant les solides :

Il est important de toujours mettre les ingrédients liquides/humides (beurre, huile, eau, lait...) dans le moule avant les éléments solides/secs (sucre, sel, lait en poudre ...).

L'ordre de mise en place des ingrédients indiqués dans chaque recette tient compte de cette recommandation.

### 5. La farine comme ingrédient tampon :

Mettez environ la moitié de la quantité de farine après les ingrédients liquides/humides et répartissez-la uniformément.

Ajoutez ensuite les éléments solides/secs.

Ainsi ces derniers sont isolés des produits liquides.

### 6. La levure en bon dernier :

Assurez-vous que la levure soit toujours placée en dernier et prenez garde à ne jamais la mettre en contact direct avec le sucre, le sel...

L'idéal étant d'utiliser la deuxième moitié de farine pour créer une couche de séparation entre les autres ingrédients et la levure.

### 7. La mise en place d'ingrédients spécifiques :


Certaines recettes nécessitent la mise en place d'ingrédients spéciaux (amandes, noix, pépites de chocolat...).

Votre machine est équipée d'un distributeur automatique d'ingrédients spéciaux, qui intègre les ingrédients dès que le signal sonore dédié retentit.

Pour profiter du distributeur automatique nous vous suggérons de mettre les ingrédients spéciaux dans le distributeur automatique, en même temps que vous placez les ingrédients fondamentaux (eau, lait, sucre, sel...) dans le moule.

Important: le distributeur automatique est activable pour tous les programmes sauf «Confiture» et «Cuisson seule».

Pour activer le distributeur automatique, appuyez sur la touche «Distributeur» jusqu'à ce que le voyant «Distributeur» s'allume.



Chaque pression sur la touche «Distributeur» vous fait passer de l'allumage à l'extinction du voyant distributeur.

Voyant distributeur allumé = fonction «distributeur automatique» activée

Voyant distributeur éteint = fonction «distributeur automatique» inactivée.

Si vous ne souhaitez pas utiliser le distributeur automatique d'ingrédients spéciaux, mettez les ingrédients spéciaux dans le moule en même temps que les ingrédients fondamentaux, en suivant les principes de base : c'est-à-dire avant la première couche de farine s'il s'agit d'ingrédients liquides (miel, jus de citron...) et avant la deuxième couche de farine s'il s'agit d'ingrédients solides (raisins secs, graines de sésame...).

### Remarques:

- vous pouvez aussi choisir d'ajouter les ingrédients spéciaux en cours de pétrissage, dès que le signal sonore dédié retentit. L'heure du signal est indiquée dans le tableau récapitulatif situé à la fin de la présente notice.
- lors de la cuisson en départ différé, les avertisseurs sonores sont supprimés afin de vous garantir un sommeil paisible.

### 8. Le programme fini = exit le pain :

Il est préférable de retirer le pain aussitôt que la machine a terminé la cuisson à moins de profiter de la fonction «maintien au chaud» pendant une heure après la fin de la cuisson.

Autrement il conserve trop longtemps son humidité résiduelle, risque de s'affaisser légèrement et d'être moins croustillant.

### avant la première mise en service

- Avant la première mise en service, nous vous conseillons de laver le moule (11), le pétrin (12) et la cavité (9).
   Pour cela, suivez les instructions du paragraphe «nettoyage et entretien», page 14.
- Sélectionnez le programme « Cuisson seule » et faites cuire à vide pendant 15 minutes.

Remarque: lors de la première utilisation, il se peut que la machine dégage de légères fumées. Ce phénomène tout à fait normal est dû à l'effet de la première mise en chauffe sur les éléments contenus dans la cavité de la machine.


 Laissez ensuite refroidir le moule, le pétrin et la cavité et nettoyez à nouveau ces éléments.

### mise en service

· Assurez-vous que l'appareil est débranché.

### Etape 1 - Préparation du moule

- · Ouvrez le couvercle (1).
- Retirez le moule (11) de la cavité en le tirant vers le haut à l'aide de la poignée (13).



 Emboîtez le pétrin auto-rabattable (12) autour de son axe d'entraînement (10) situé au fond du moule et assurez-vous que la pale soit orientée vers le haut.




Remarque: la bonne mise en place du pétrin est importante. Elle va déterminer l'efficacité du pétrissage.

### Etape 2 - Mise en place des ingrédients

Dans le moule :

- Placez les différents ingrédients «classiques» de votre recette dans le moule (11) en respectant les recommandations 1 à 8 stipulées dans la rubrique précédente «Conseils pratiques».
- La liste et le schéma suivants reprennent l'ordre général des ingrédients à respecter :
  - 1. Beurre/Huile
  - 2. Oeufs
  - 3. Eau/Lait
  - 4. Ingrédients spécifiques liquides
  - 5. Farine (première moitié)
  - 6. Sucre
  - 7. Sel
  - 8. Lait en poudre
  - 9. Ingrédients spécifiques solides
  - 10. Farine (deuxième moitié)
- 11. Levure



Remarque: utilisez une spatule pour répartir uniformément les 2 couches de farine afin que chacune joue son rôle de séparateur d'ingrédients.

<u>Important</u>: pour la fonction «Super Rapide», ajoutez davantage de levure et de sucre que les quantités indiquées dans les recettes. De plus, coupez finement les ingrédients pour faciliter le pétrissage.

Dans le distributeur automatique d'ingrédients :


- Pour profiter du distributeur automatique d'ingrédients spéciaux de votre machine, placez avant le début de la cuisson, les ingrédients dans le distributeur prévu à cet effet (cf point 7, page 7).
- Sélectionnez ensuite la fonction «distributeur automatique» en appuyant sur la touche «Distributeur», jusqu'à ce que le voyant «Distributeur» s'allume.

Voyant distributeur allumé = fonction «distributeur automatique» activée.

Voyant distributeur éteint = fonction «distributeur automatique» inactivée.

### Etape 3 - Mise en place du moule

- Essuyez délicatement le rebord du moule (11) pour éviter que d'éventuels dépôts ne tombent au fond de la cavité (9) lorsque la machine est en fonction.
- Remettez le moule en place en le calant correctement dans l'embase située au fond de la cavité.



Important : si le moule n'est pas proprement positionné, le pétrin ne tourne pas.

- · Refermez le couvercle.
- · Branchez le cordon d'alimentation (8).

Aussitôt l'écran digital affiche «0 00» en clignotant et un bref signal sonore retentit.

La machine est maintenant prête à être configurée.

### Etape 4 - Configuration de la machine

- · Appuyez sur la touche «Recette», ou «Mémoire»:
- l'appui sur «Recette» provoque l'affichage de la configuration standard d'usine, c'est-à-dire Normal
   1250g - Moyen (tous ces paramètres sont explicités dans les prochaines sous-rubriques).
- l'appui sur «Mémoire» visualise la configuration personnelle que vous avez mémorisée vous-même (lors de la première mise en service, c'est la configuration standard d'usine qui est affichée).
- Pour configurer votre préparation, il faut systématiquement sélectionner :
- une recette de base,
- un poids de pain,
- un mode de cuisson.

Important: programmez toujours la «Recette» avant les «Poids» et «Mode», autrement les sélections autres que celles par défaut ne sont pas prises en compte. Le fait de passer à la touche suivante valide le choix de la précédente.

 Lors de chaque appui de touche, l'écran affiche la durée totale de préparation (hors durée de maintien au chaud).

### A) Choix de la «Recette de base»

- Votre machine à pain dispose de 15 recettes préprogrammées qui vous permettent de préparer toutes les recettes possibles et imaginables.
- La machine est livrée avec 25 fiches d'idées «recettes» mais vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez.
- Chaque pression sur la touche «Recette» vous fait passer d'une recette de base à l'autre, dans l'ordre suivant:

### 1. Normal

C'est le programme le plus couramment utilisé pour préparer les pains à base de farine blanche.

De plus, il garantit un bon résultat dans la majorité des autres cas.

### 2. Normal rapide

Sélectionnez ce programme en cas de manque de temps. La préparation entière prendra environ 2 heures au lieu de plus de 3 heures. Il permet aussi de réaliser du pain à partir de « préparations » du commerce toutes prêtes pour pôte à pain.

### 3. Complet

On utilise cette recette pour faire des pains avec de la farine plus lourde (ex : farine de blé complète, farine de seigle...) pour lesquels la pâte nécessite un temps initial de préchauffage pour améliorer le processus de levée.

<u>Remarque</u>: pendant la phase de préchauffage, ne soulevez pas le couvercle (1) afin de conserver la température dans la cavité.

Les pains réalisés avec ces farines sont en général légèrement plus ramassés que ceux à base de farine blanche.

### 4. Complet rapide

Pour gagner du temps tout en conservant un résultat correct du pain à base de farine lourde.

En sélectionnant ce programme, la durée de levée est raccourcie.

Il se peut que la taille finale du pain soit plus petite qu'avec la recette précédente.

Comme pour la recette «Normal Rapide», ce programme permet aussi, en alternative, de réaliser du pain à partir de «préparations» du commerce toutes prêtes pour pâte à pain.

### 5. Sucré

Recommandé pour la préparation de pains «sucrés» tels que pain au chocolat, pain aux raisins, etc.

En effet, ce programme cuit le pain à une température plus basse afin de minimiser le brunissement des pâtes contenant plus de sucre.

### 6. Sucré rapide

Permet de réaliser des pains «sucrés» en gagnant 1 heure par rapport au programme précédent.

### 7. Français

Ce programme constitue une alternative à la recette «complet» pour la préparation de pain à base de farines lourdes. Il génère une croûte plus croustillante et il est particulièrement adapté aux pains contenant peu de matière grasse et de sucre.

### 8. Français rapide

Comme le programme «Sucré Rapide», celui-ci permet d'économiser 1 heure par rapport au programme «Français».

### 9. Sans gluten

Cette recette est particulièrement appréciée des personnes ne tolérant pas le gluten.

### 10. Super rapide

Pour les pressés, cette recette permet de réaliser du pain en un peu plus d'une heure.

N'utilisez ce programme qu'en alternative à la recette «Normal» ou à une variante de celle-ci.

Il saute en effet certaines phases de fermentation et par conséquent génère un pain qui a tendance à moins lever.

Nous vous recommandons d'ajouter davantage de levure et de sucre que les quantités indiquées dans les fiches recettes.

### 11. Cake

Ce mode de préparation est adapté à la réalisation de mets à base de levure chimique.

Cependant, les cakes préparés avec ce programme sont moins hauts, plus compacts et moins légers que lorsque la pâte est mélangée dans un bol mixeur dédié.

Cette recette ne donne ni le choix du degré de brunissage de la croûte ni celui du poids.

### 12. Confiture

Pour la préparation de délicieuses confitures faites maison.

Veillez à retirer les pépins et noyaux des fruits avant de les mettre dans le moule. Ils pourraient endommager le revêtement anti-adhésif.

### 13. Pâte à pizza

Idéal pour préparer la pâte pour un fond de pizza.

Ce programme pétrit la pâte et procède à sa levée dans des durées spécialement adaptées au fond de pizza.

### 14. Pâte

Pour préparer une pâte à brioche, à croissants, à petits pains..., qui sera ensuite mise en forme à la main et cuite dans un four traditionnel.

Une première levée est réalisée en machine mais il est nécessaire de procéder à une deuxième phase de levée hors machine, après le façonnage.

### 15. Cuisson seule

Ce programme permet de prolonger le temps de cuisson de 15 minutes à 2 heures après un cycle complet.

Il peut aussi être utilisé pour réchauffer et rendre plus croustillants des pains déjà cuits et refroidis.

- Par défaut, la durée affichée est de 50 minutes.
- Pour définir la durée effective de cuisson supplémentaire, appuyez sur l'une des flèches de la fonction «Minuterie» jusqu'à affichage de la valeur souhaitée.

Remarque: vous trouverez en fin de notice, un tableau récapitulatif des temps de préparation pour les 89 combinaisons de recettes de base qu'il vous est possible de sélectionner.

### B) Choix du «Poids du pain»

- La touche «Poids» vous permet de sélectionner le poids effectif de votre pain qui est le reflet de la quantité d'ingrédients introduits dans le moule.
- · Vous avez le choix entre 3 valeurs différentes :
- 750 a.
- 1000 a.
- 1250 g.
- Chaque pression de touche vous fait passer d'un poids à l'autre.
- · Le poids affiché par défaut est 1250 g.

Remarque: vous n'avez pas le choix du poids pour les recettes de base «Cake», «Confiture», «Pâte à pizza», «Pâte» et «Cuisson seule».

### C) Choix du «Mode de cuisson»

- La touche «Mode» vous permet de choisir le degré de brunissage de la croûte :
- Clair pour une croûte moelleuse et pâle,
- Moyen pour une croûte beige, cuisson intermédiaire,
- Foncé pour une enveloppe croustillante et ferme.
- Chaque pression de touche vous fait passer d'un paramètre à l'autre.
- · Le mode affiché par défaut est Moyen.

### Remarque

- Indépendamment de la touche «Mode», la couleur finale de la croûte dépend fortement des ingrédients utilisés.
- Vous n'avez pas le choix du brunissage pour les recettes de base «Super rapide», «Cake», «Confiture», «Pâte à pizza», «Pâte» et «Cuisson seule».

### D) Utilisation de la «Minuterie»

- Avec votre machine à pain, vous avez la possibilité de programmer un départ différé de votre recette jusqu'à une durée maximale de 13 heures.
- Pour afficher la durée effective, appuyez sur les flèches de la fonction «Minuterie» jusqu'à visualisation de la valeur souhaitée. Chaque pression vers le haut ou le bas augmente ou diminue respectivement le temps par intervalle de 10 minutes.

<u>Important</u>: le temps inscrit sur l'écran d'affichage est celui nécessaire pour atteindre l'heure à laquelle vous souhaitez que votre préparation soit prête.

Exemple: il est 20h30 et vous voulez que votre pain soit prêt à être défourné le lendemain à 7h00. Il vous suffit de compter le nombre d'heures entre 20h30 et 7h00, soit 10 heures et 30 minutes. Il faut donc afficher 10:30 à l'écran.

Remarque: la minuterie n'est pas utilisable avec les recettes de base «Super Rapide» et «Confiture».

Important: lors de l'utilisation de cette fonction, ne choisissez que des recettes à base d'ingrédients non périssables ou remplacez les aliments frais par des produits non périssables (ex. remplacez le lait frais par du lait en poudre). Par conséquent, produits laitiers, œufs, levure de boulangerie fraîche..., sont à exclure.

Remarque: en départ différé les avertisseurs sonores sont supprimés afin de vous garantir un sommeil paisible.

### Etape 5 - Démarrage et suivi des opérations

Le démarrage peut se faire en départ immédiat ou différé.

### Départ immédiat

 Appuyez sur la touche «Marche». L'éclairage continu du voyant «En marche» vous informe du démarrage de la machine.

### Remarques:

- le temps affiché se décompte au fur et à mesure de l'avancement et vous permet donc de connaître à tout moment la durée restante jusqu'à la fin de cuisson.
- le clignotement du «:» horaire vous informe du bon fonctionnement de l'appareil.
- dès que la machine est en fonction, toutes les touches sont inactives sauf la commande «Arrêt».
- L'écran vous indique aussi l'opération en cours, à savoir Préchauffage, Pétrissage, Levée ou Cuisson.

### Remarques

- les recettes de base intégrant un temps de préchaufage sont «Complet», «Complet Rapide» et «Confiture».
- en phase de préchauffage, la cavité (9) monte en température sans que les ingrédients soient mélangés.
- Le voyant «En marche» reste éclairé en continu jusqu'en fin de cuisson et bascule aussitôt en clignotement pour vous indiquer le démarrage de la phase «Maintien au chaud».

Remarque: la phase de maintien au chaud dure 60 minutes. Elle est effective pour toutes les recettes de pains (hors «Super Rapide») et de cakes.

<u>Important</u>: ne soulevez jamais le couvercle (1) lors des phases de levée et de cuisson.

### Départ différé

 Si vous avez opté pour un départ différé, appuyez sur la touche «Marche» pour lancer le processus.
 Le voyant «En marche» s'éclaire aussitôt en continu pour vous informer du démarrage du cycle. Le «:» horaire clignote et le temps affiché se décompte pour vous indiquer à tout moment la durée restante.

Remarque: en départ différé les avertisseurs sonores sont supprimés afin de vous garantir un sommeil paisible.

### Etape 6 - Le pétrissage

 L'opération de pétrissage se décompose en 2 phases qui se caractérisent par un style de pétrissage spécifique (durée plus ou moins longue, pétrissage saccadé ou continu, etc.).

<u>Conseil</u>: durant le pétrissage, nous vous recommandons de temps à autre de vérifier la qualité du mélange par le hublot de contrôle (4). Si les ingrédients ne vous semblent pas correctement mélangés (un peu de farine qui resterait dans les coins du moule):

- ouvrez le couvercle (1) et raclez les bords du moule afin d'agglutiner les ingrédients restants à la pâte.
- rabattez aussitôt le couvercle.

- 1. Rajout automatique d'ingrédients spéciaux
- Si votre recette demande l'intégration d'ingrédients spéciaux (amandes, noix, pépites de chocolat...), nous vous recommandons de les placer avant le démarrage des opérations dans le distributeur automatique d'ingrédients, comme indiqué au point 7 de la rubrique «Conseils pratiques», page 7.
- Cependant vous pouvez aussi choisir de les ajouter en cours de pétrissage, dès que le signal sonore dédié retentit.
- Ce signal se déclenche avant la fin du 2ème pétrissage. Il s'agit d'un signal répétitif qui dure plusieurs secondes.
- 2. Rajout manuel d'ingrédients spéciaux

### Remarques:

- l'heure du signal est indiquée dans le tableau récapitulatif situé à la fin de la présente notice,
- le signal sonore est supprimé lors de la cuisson en départ différé.

### Pour rajouter peu d'ingrédients :

(<u>Exemple</u>: les quantités indiquées dans les fiches recettes).

- Soulevez simplement le couvercle (1) sans appuyer sur aucune touche du panneau de commandes (6).
- Le pétrissage n'étant pas interrompu, ajoutez sans plus tarder les aliments qui se mélangent directement avec la pâte.
- Refermez aussitôt le couvercle pour éviter la perte de chaleur accumulée dans la cavité.

### Pour rajouter davantage d'ingrédients :

(Exemple: pour un pain farci).

 Débranchez votre machine à pain en retirant le cordon d'alimentation (8) de la prise électrique.

Important: n'appuyez en aucun cas sur la touche «Arrêt» car cela annulerait la programmation en cours.

- Ouvrez le couvercle (1) et attendez l'arrêt complet du pétrin (12).
- Sortez la pâte du moule (11) et étalez-la sur une surface plane.
- Ajoutez-y la garniture (ex.: huile d'olive, basilic, romarin et 1/3 de tasse de fromage de feta).
- Roulez la pâte à nouveau en boule et remettez-la dans le moule, en vous assurant que le pétrin autorabattable est en position haute.
- · Rebranchez le cordon d'alimentation.

Important : dès que l'appareil est débranché, la durée de la mémoire est de 60 minutes. Il est donc impératif de reconnecter la machine dans cet intervalle de temps. La recette continue ainsi à s'effectuer où elle en était restée.

### Etape 7 - La levée

 Dès que le pétrissage est terminé, la levée démarre.

<u>Important</u>: ne soulevez jamais le couvercle (1) lors de cette opération.

 En fonction de la recette de base pré-sélectionnée, vous avez jusqu'à 3 phases de levée et jusqu'à 2 phases de mise en forme intermédiaire. Durant la (les) phase(s) de mise en forme, la machine procède à un pétrissage de très courte durée afin de faire retomber la pâte pour qu'elle lève d'autant mieux lors de la levée suivante.

Remarque: en guise de vérification par le hublot (4), le pain est censé arriver légèrement sous le bord du moule (11) en fin de levée. Pour les recettes rapides, le pain sera plus petit, mais il continuera à lever pendant la cuisson.

### Etape 8 - La cuisson

 Dès que la levée est terminée, la cuisson proprement dite démarre.

Important : comme lors de la levée, ne soulevez jamais le couvercle (1) lors de la cuisson.

- Dès que la machine arrive en fin de cuisson, quelques bips sonores retentissent :
- Pour toutes les recettes de pains (hors «Super Rapide») et de cakes, le voyant «En marche» se met aussitôt à clignoter pour vous indiquer le démarrage de la phase «Maintien au chaud».

Remarque: tant que vous n'appuyez pas sur la touche «Arrêt», la fonction «Maintien au chaud» reste active pendant 60 minutes maximum. La température dans la cavité diminue alors progressivement.

Dès que la fonction de maintien au chaud est terminée, un signal sonore saccadé retentit pour vous prévenir et l'écran affiche «0 00».


- Pour les programmes «Super Rapide», «Confiture»,
  «Pâte à pizza», «Pâte» et «Cuisson seule», la préparation est désormais terminée.
   Comme dans le cas de figure précédent, un signal sonore saccadé retentit et l'écran affiche «O OO».
- Lorsque l'appareil est entièrement à l'arrêt, débranchez aussitôt le cordon d'alimentation (8) et soulevez le couvercle (1), en prenant garde au dégagement de vapeur à l'ouverture.

Remarque: de façon plus générale, vous pouvez forcer l'arrêt du fonctionnement de la machine à tout instant. Pour cela, il suffit d'appuyer sur la touche «Arrêt» pendant quelques secondes jusqu'au déclenchement du bip sonore.


Dès lors, le voyant «En marche» s'éteint et la configuration standard d'usine (Normal - 1250g - Moyen) réapparaît à l'écran.

### Etape 9 - Le démoulage

- Si vous avez réalisé du pain (avec ou sans maintien au chaud), nous vous recommandons vivement de le retirer du moule (11) dès qu'il est terminé.
  Sinon il conserve trop d'humidité, risque de s'affaisser et d'être moins croustillant.
- Pour défourner et démouler votre préparation, opérez de la manière suivante:
- prenez des gants de protection ou des maniques et retirez le moule (11) à l'aide de sa poignée.



 maintenez le moule à l'envers au-dessus du plan de travail en le secouant délicatement pour en extraire la préparation.



### Remarques:

- ne mettez jamais la préparation ou le moule chaud en contact avec la surface externe de la machine ou sur une nappe en plastique.
- s'il arrivait que la préparation ne se détache pas immédiatement des parois anti-adhésives du moule, déplacez l'axe (10) en tournant doucement sa partie extérieure située sous la base du moule. Secouez à nouveau délicatement le moule jusqu'à libération de la préparation.
- ne tapez jamais sur le moule pour démouler, le métal chaud risquerait de se déformer.

- En fonction de la préparation, déposez-la comme suit :
- sur une grille métallique pour un pain ou un cake.
- dans un récipient à fond plat pour une pâte,
- dans une casserole ou un récipient à bord élevé pour la confiture.

<u>Attention</u>: quelle que soit la recette, celle-ci est très chaude au moment du démoulage. Prenez garde à ne pas vous brûler et à ne pas la laisser à portée de mains tant qu'elle est chaude.

 Pour un pain ou un cake, laissez-le refroidir au moins 30 minutes avant de le couper.

Important: gardez le couvercle ouvert et laissez refroidir la machine pendant au moins 20 minutes avant de la réutiliser.

Si la cavité est encore trop chaude après ce laps de temps, l'écran affiche «-- H» pour vous en informer et empêche tout nouveau démarrage de cycle.

Dans ce cas, n'appuyez sur aucune touche et attendez le déclenchement d'un signal sonore bref. Dès ce signal, le clignotement «- - H» disparaît et la configuration précédemment demandée s'affiche. La machine est maintenant prête pour un nouveau cycle.

### Fonction spéciale "mémoire"

Votre machine à pain est équipée d'une fonction spéciale «Mémoire» qui vous permet de mémoriser la configuration la plus couramment utilisée ou votre recette préférée.

Fini les défilements successifs et les sélections intempestives de paramètres, une pression de touche suffit et votre programme mémorisé est validé.

Pour réaliser la mise en mémoire, procédez de la manière suivante :

 Sélectionnez la recette de base, le poids et le mode de brunissage, comme expliqué dans l'étape 4 de la rubrique «Mise en service».

<u>Remarque</u>: la minuterie pour le départ différé n'est pas mémorisable.

- Le distributeur automatique d'ingrédients ne peut être activé avec la fonction «Mémoire».
- Appuyez quelques secondes sur la touche «Mémoire» et attendez la fin du signal sonore saccadé avant de la relâcher.
- La configuration est désormais mémorisée.

Pour rappeler la mémoire, il suffit d'appuyer brièvement sur la touche «Mémoire» et la machine se met automatiquement en configuration.

### sécurités astucieuses

Votre machine est dotée d'une sécurité «coupure secteur» et d'une sécurité «températures».

### 1) Sécurité «coupure secteur»

 Alors que l'appareil est en fonction, vous avez la possibilité de débrancher le cordon d'alimentation (8) pendant 60 minutes au maximum tout en gardant tous les paramètres actifs.

Ceci est utile lorsque vous subissez une coupure d'alimentation au niveau de votre tableau électrique d'habitation.

Ceci est aussi très pratique lorsque vous souhaitez déplacer votre machine et que vous êtes obligé de la débrancher pour la rebrancher ailleurs.

Remarque: lors de l'arrêt momentané de la machine, la cavité baisse progressivement en température. Si vous avez le choix, faites en sorte de minimiser ce laps de temps.

### 2) Sécurité «températures»

La double sécurité thermique a pour but de vous garantir systématiquement un démarrage dans les bonnes conditions de température, facteur essentiel pour la réussite de vos recettes.

- Si l'écran affiche «- H», la cavité est encore trop chaude à cause de la préparation précédente et le démarrage d'une nouvelle préparation est refusé.
- Si l'écran indique «- L», la cavité est trop froide (ex. : la machine était rangée dans une endroit trop frais) et la préparation ne peut démarrer.

Dans les deux cas, n'appuyez sur aucune touche et attendez le déclenchement d'un signal sonore bref. Dès ce signal, le clignotement «- - H» ou «- - L» disparaît et la machine est prête pour un nouveau cycle.

### nettoyage et entretien

- Avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien, laissez complètement refroidir l'appareil et ses accessoires.
- N'utilisez jamais de produits à récurer, de matériels abrasifs ou de détergents agressifs.
- Après nettoyage, essuyez les parties concernées.
  Attendez que l'ensemble de la machine et des accessoires soient entièrement secs avant de la remonter et de la réutiliser.

### 1) Nettoyage du moule

 Passez le moule (11) et le distributeur d'ingrédients sous l'eau tiède (voire chaude) et frottez la paroi intérieure ainsi que l'axe (10) avec une éponge ou un chiffon doux.

Remarque: prenez garde à ne pas abîmer le revêtement anti-adhésif qui recouvre l'intérieur du moule.

Si l'extérieur devait être souillé, vous pouvez utiliser du produit vaisselle.

 Si le pétrin (12) ne se retire pas de l'axe (10), versez une quantité d'eau tiède ou chaude suffisante pour recouvrir la lame. L'eau va ramollir les résidus collés. Le pétrin pourra alors être aisément enlevé.

Important : ne nettoyez jamais le moule au lavevaisselle.

### 2) Nettoyage du pétrin

 Passez le pétrin (12) sous l'eau tiède (voire chaude) et frottez-le à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux.

Remarque: le pétrin étant lui-même recouvert d'un revêtement anti-adhésif, prenez soin de ne pas l'abîmer par un quelconque objet pointu ou coupant.

### 3) Nettoyage de la cavité

- Nettoyez la cavité (9) à l'aide d'un chiffon doux et légèrement humide.
- Si la saleté est finalement plus coriace, frottez avec un peu de liquide vaisselle placé sur le chiffon et rincez ensuite avec le chiffon légèrement mouillé à l'eau, jusqu'à disparition complète du produit vaisselle.

Remarque: faites particulièrement attention à l'élément de chauffe qui se trouve en périphérie basse de la cavité. Celui-ci ne doit en aucun cas être endommagé.

### 4) Nettoyage de l'appareil

 Le couvercle (1), le distributeur d'ingrédients (3), le panneau de commandes (6) et le corps (7) peuvent être entretenus à l'aide d'un chiffon doux et légèrement humide

Vous pouvez si nécessaire retirer entièrement le couvercle en l'ouvrant au maximum et en le tirant vers le haut.

 L'intérieur du couvercle peut, si nécessaire, être lavé avec un peu de liquide vaisselle placé sur le chiffon et ensuite rincé avec le chiffon légèrement mouillé à l'eau, pour en faire disparaître le produit.

### recommandations générales

- Pendant la phase de pétrissage, vérifiez la consistance de la pâte. Ceci est une simple suggestion et non une obligation, mais cela vous permettra d'améliorer, le cas échéant, la consistance de la boule de pâte et donc d'assurer une cuisson optimale de votre pain. La pâte doit avoir un aspect lisse en forme de boule ronde élastique et légèrement collante:
  - si elle est trop molle ou liquide, ajoutez une cuillère à soupe de farine. Vérifiez une ou deux minutes après et rajoutez-en si nécessaire.
  - si elle est trop compacte ou sèche, ajoutez une cuillère à café d'eau. Vérifiez une ou deux minutes après et rajoutez-en si nécessaire.
- La consistance finale du pain est non seulement tributaire de la qualité des ingrédients mais aussi de leurs conditions d'utilisation, de la manière de les disposer dans le moule et de facteurs liés à l'environnement (variations de température, taux d'humidité de l'air...).

C'est pour cette raison qu'il est impossible d'avancer une cause unique pour expliquer un éventuel résultat insatisfaisant du pain.

- Tous les pains ne lèvent pas de la même façon. Leur hauteur et la structure de la mie dépendent des ingrédients que vous y mettez. Des farines lourdes procurent par exemple un pain plus ferme et plus ramassé que des farines légères. De plus, les farines et levures de marques différentes influencent aussi le résultat.
- Le pain que vous réalisez ne contient aucun agent conservateur, il a donc une durée de consommation courte. Vous pouvez bien sûr le congeler pour une consommation différée.

Dans le tableau suivant «Guide de contrôle et de dépannage», vous trouverez une liste de points à vérifier si votre pain ne correspond pas tout à fait à vos attentes ou si votre machine ne semble pas fonctionner comme indiqué dans la présente notice.

Remarque: de façon générale, respectez toujours au préalable les consignes et astuces explicitées dans les rubriques «Conseils pratiques», «Recommandations générales» et «Guide de contrôle et de dépannage» de la présente notice.

### caractéristiques techniques

QD 786 A et QD 791 A

Puissance: 730 W

Tension d'utilisation : 230 V ~ 50 Hz

Poids: 8,2 kg

Dimensions : L 400 x H 330 x P 245 mm

### NOTA

La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l'usure normale. Le fabricant ne pourra être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage incorrect de l'appareil, non conforme au mode d'emploi ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.



## guide de contrôle et de dépannage

		(fondionnement ou résulta)	L'appareil ne fondionne	De la fumée sort de la	Le pain lève trop	Le pain s'affaisse	Le pain ne lève pas	Le pain est trop sec	Le pain a frop de	n'est pas	Les côtés du pain	Les tranches	Le poin	La croûte est trop
ä	causes		-	machine / On sent une odeur de brôlé		D	ment			ou centre / Le pain est cut de façon irréculière	5-1	sont sont irrégulières et	rendance à s'émietter	anne
		1. Alimentation coupée	×								1			
		2. Température de la cavité trop élevée (Affichage du symboleH ouH!)	×											
5		3. Température de la cavité trop basse (Affichage du symboleL)	×											
leu		4. Ecran affiche le symbole - OO ou - OO	×											
noil	53.	5. Pétrin mal mis en place	×											
ouc		6. Moule mal mis en place	×											
tres f		7. Sélection de la recette de base «Complet», «Complet Rapide» ou «Confitue»	×											
ęwi		8. Préparation déborde et coule sur l'élément chauffant		×										
מעס		9. Couverde ouvert durant la phase de levée ou de cuisson				×	×							
1		10. Cuisson insuffisante								×				
	6	11. Pain laissé trop longtemps dans la machine après la fin du programme									×			
		12. Pain coupé trop 16t après la cuisson (l'humidité résiduelle n'a pas eu le temps de s'échapper										×		
	Eau	13. Pas assez					×	×						
эβ		14. Trop	C		×	×			×	×	×			
	Forine	15. Pos assez				×								
рə		16. Trop			×		×	×						
p sa		17. Pas de levure					×							
eme	Levure	18. Pas assez					×							
opp		19. Trop			×	×			×					
	Sel	20. Pas assez											,	
	Sucre	21. Trop			×									,
T.		22. Beurre non adapté à la recette		10										· ×
stue		23. Utilisation d'édulcorants à la place du sucre		100			×							
ирә		24. Mauvais type de farine				×	×							
ıßu		25. Ingrédients utilisés différents de ceux recommandés				×	×							
,ps		26. Mauvais type de levure					×							
ew		27. Levure entrée en contact avec l'eau avant le pétrissage					×							
əlq		28. Utilisation de levure non fraîche					×							
Pro		29. Température de l'eau trop élevée ou trop hasse					×							
٦		30. Ingrédients trop chauds ou trop froids					×						Ī	

### et de dépannage (suite) guide de contrôle

solutions :	
	Vérifiez la présence de courant à la prise. Rebranchez l'appareil.
2	Soulevez le couvercle et laissez refraidir la machine jusqu'à disparition des symbolesH ouHL.
3	Placez la machine à température ambiante et attendez la disparition du symbole1.
4	La machine nécessite une intervention dans un centre service agréé Riviera & Bar.
5	Positionnez correctement le pétrin autour de l'axe (cf. Etape 1, rubrique «Péparation du moule»).
9	Embaîtez convenablement le moule dans l'embase de la cavité (cf. Etape 3, rubrique «Mise en place du moule»).
7	Une phase de préchauffage est incluse pour favoriser la levée. Dès la fin du préchauffage, le pétrissage démarre.
89	Attendez que le programme se termine. Débranchez, laissez refroidir et nettoyez (cf. rubrique «Nettoyage et entretien»).
ó	Ne soulevez jamais le couverde durant les phases de levée et de cuisson. Soulevez-le le mains longiemps possible durant les autres phases.
10	Chaisissez le mode de brunissage de croûte «Fancé» au prolongez la cuisson à l'aide de la fonction «Cuisson seule».
-	Sortez idéalement le pain dès la fin du programme et placez-le sur une grille métallique.
12	Laissez refroidir le pain correctement sur la grille métallique pendant au moins 30 minutes avant de le couper.
12414	Vérifiez la consistance de la pâte dès que le signal sonore alnsertion des ingrédients spécifiques» retentit. La pâte doit avoir un asped lisse en forme de boule ronde électique et légèrement collante. En s'âxper Aspides le poite est davantage collante au touché.
2	Si la pâte est trop molle ou liquide, ajoutez une cuillère à soupe de fanine. Vérifiez 1 ou 2 minutes après et rajoutez-en si nécessaire.
	Si la pâte est trop compacte ou sèche, ajoutez une cuillère à cafe d'eau. Vérifiez 1 ou 2 minutes après et rajoutez-en si nécessaire.
17	Mettez la quantité de levure indiquée dans les fiches recettes.
18	Ajoutez un peu plus de levure. Répétez l'Opération si nécessaire.
19	Diminuez légèrement la quantité de levure. Répétez l'Opération si nécessaire.
20	Ajoutez un peu de sel.
21	Diminuez légèrement la quantité de sucre. Répétez l'opération si nécessaire.
22	Remplacez le beurre par de l'huile.
23	Les édulcorants sont déconseillés. Utilisez toujours du sucre, du miel ou de la mélasse.
24	Uhilsez toujours la forine adaptée à chaque recette (ex. : type 55 pour la forine de blé blanche). Si elle est trop lourde, elle ne sera pas capable de maintenir la forme du pain.
25	Utilisez toujours les ingrédients préconisés dans les fiches recettes ou dans la rubrique «Ingrédients» de la présente notice. Si vous employez des fruits ou des légumes en conserve, égouttez-les soigneusement et essuyez-les avant de les ajouter à la préparation,
26	Uhilisez impérativement de la levure de boulangerie. Idéalement sous forme déstydratée instantanée (encare appelée levure sêche en grains) ou à défaut de la levure fraiche.
27	Positionnez la levure en dernier dans le moule, après la 2ème couche de farine (cf. Etape 2, rubrique «Mise en place des ingrédients»).
28	La levure dait être fraêche et à température ambiante.
29	L'eau doit être tiède (environ 27°C); souf pour la recelte de base «Super Rapide» où elle peut monter à 45°C.
30	Tous les inarédients (sour l'eau) doivent être à température ambiante.

# tableau récapitulatif des temps de préparation

Recette	Poids	Mode (1)	Minuterie max. /Temps de		Pré- Chauffage pétrissage pétrissage	2 <sup>eme</sup> pétrissage	Heure du signal	1 ere levée	Mise	2ºme levée	Mise	3eme levée	Cui	Cuisson
	750 a	Clair	13h00 / 3h07 13h00 / 3h17	_	5 mn	20 mn	2h50 3h00	40 mn	10 s	24 mn 50 s	15 s	49 mn 45 s	47 mn	5 5
		-	13h00 / 3h27		5 mn	20 mn	3910	40 mn	10 s	24 mn 50 s	15 s	mn 45	67 m	C
Pain	1000 g	Clair Moyen	13h00 / 3h12 13h00 / 3h22		5 mn	20 mn 20 mn	2h55 3h05	40 mn	10 s	24 mn 50 s 24 mn 50 s	15 s	49 mn 45 s 49 mn 45 s	52 mn 62 mn	5 5
		-	13h00 / 3h20		7 mn	18 mn	3403	40 mn	10 s	2 2	15.8	mn 45	90 09	<u> </u>
	1250 g	Moyen Foncé	13h00 / 3h30 13h00 / 3h40		7 mn 7 mn	18 mn 18 mn	3h13 3h23	40 mn 40 mn	10 s 10 s	24 mn 50 s 24 mn 50 s	15 s 15 s	49 mn 45 s 49 mn 45 s	70 mn 80 mn	
	C L	-	13h00 / 1h47		5 mn	20 mn	1130	13 mm	10 s	\$0 s	15 s	mn 45	37 m	-
	B 0c/	Moyen	13h00 / 2h07		5 mn	20 mn	1h50	13 mn	10 \$	508	0 5 8 8	30 mn 45 s	47 mn 57 mn	
Pain	0001	-	13500 / 152		5 mu	20 mn	1h35	13 mn	10 s	50 5	15 s	30 mn 45 s	42 mn	c
Rapide	6001	Foncé	13h00 / 2h12		5 mn	20 mn	1h55	13 mn	10 s	508	15 s	30 mn 45 s	52 m 62 m	5 5
5	1250.2	Clair	13h00 / 2h00	nge,	7 mn	18 mn	1h43	13 mn	10 s	50 8	15.8	30 mn 45 s	50 mn	5
	6007		13h00 / 2h20		7 mn	18 mn	2h03	13 mn	10 s	505	15.	30 mn 45 s	202	
	044	_	13h00 / 3h37	30 mn	5 mn	15 mn	2h55	45 mn	10.5	24 mn 50 s	15 s	mn 45	52 m	c
	B nc/	Foncé	13h00 / 3h52	30 mn	5 mn	15 mn	3510	45 mn	10 s	24 mn 50 s	15 s	44 mn 45 s 44 mn 45 s	57 mn 67 mn	c c
Doing	The state of the s	_	13h00 / 3h42	30 mn	5 mn	15 mn	3400	45 mn	10 s	24 mn 50 s	15 s	mn 45	57 m	c
Complet	1000 g	Moyen	13h00 / 3h47 13h00 / 3h57	30 mn	5 mn 5 mn	15 mn 15 mn	3h05	45 mn	10 s	24 mn 50 s 24 mn 50 s	15 s 15 s	44 mn 45 s 44 mn 45 s	62 mn 72 mn	
	100	-	13h00 / 3h49	30 mn	7 mn	13 mn	3407	45 mn	10 s	24 mn 50 s	15 s	44 mn 45 s	64 mr	
	1250 g	Moyen	13h00 / 3h54	30 mn	7 mm 7	13 mn	3512	45 mn	10 s	24 mn 50 s	15 s	44 mn 45 s	69 mn	
		2000	tout / course				Olika	2		3	2			
	750 0	Clair	13h00 / 2h12	5 mu	5 mn	15 mn	1h55	30 mn	10 s	50 s	15.5	38 mn 45 s	37 mn	
	0		13h00 / 2h27	5 mn	5 mn	15 mn	2510	30 mn	10 s	50 \$	15 s	38 mn 45 s	52 m	
Pain		_	13h00 / 2h17	5 mn	5 mn	15 mn	2400	30 mn	10 s	50 s	15 s	mn 45	42 mi	
Complet	1000 g	Moyen	13h00 / 2h22 13h00 / 2h32	5 mu 5 mn	5 mu 5 mu	15 mn 15 mn	2h05 2h15	30 mn	00 00 00 00 00	50 s	15s	38 mn 45 s 38 mn 45 s	47 mn 57 mn	
	30,000,000	Clair	13h00 / 2h24	5 mn	7 mn	13 mn	2h07	30 mn	10 s	50 s	15 s	38 mn 45 s	49 mi	
	1250 g	Moyen	13h00 / 2h29	5 mn	7 mn	13 mn	2h12	30 mn	10 s	50 \$	15.8	38 mn 45 s	54 mn	2.
		2 2	19,00 (9,00			2	2010	200	2 5	, ,	62.	2	100	
	750 a	Moven	13h00 / 3h22		o e	20 mg	3405	25 mn	0 C	24 mn 50 s	15.8	64 mn 45 s	62 mn 72 mn	
		_	13h00 / 3h42	4	5 mn	20 mn	3h25	25 mn	10 s	24 mn 50 s	15 s	64 mn 45 s	82 m	
Poin	1000	_	13h00 / 3h27	÷	5 mn	20 min	3410	25 mn	10 s	24 mn 50 s	15 \$	mn 45	67 mn	-
Sucré	B 0001	Foncé	13h00 / 3h47		S mn	20 mn	3430	25 mn	s 00	24 mn 50 s	15 s	64 mn 45 s	87 mn	
	1250 a	Clair	13h00 / 3h35	304774	7 mn	18 mn	3h18 3h28	25 mm	10 s	24 mn 50 s	15 5	64 mn 45 s	75 mn	
	200	_	13h00 / 3h55		7 mn	18 mn	3H38	25 mm	00.0	24 mn 50 s	25.0	64 mn 45 s	95 mm	er a

750 g Moyerr 13400 / 2h22 - 5 mn 13400 / 2h32 - 5 mn 1750 g Moyerr 13400 / 2h32 - 5 mn 1500 / 2h42 - 5 mn	Pain      Clair      13h00/2h27      5 mn        Sucré      1000 g      Mayen      13h00/2h37      5 mn        Rapide      Foncé      13h00/2h47      5 mn	1250 g Moyen 13h00 / 2h45 - 7 mn Foncé 13h00 / 2h55 - 7 mn	750 g Clair 13h00 / 3h27 - 5 mn 750 g Moyen 13h00 / 3h37 - 5 mn Fence 13h00 / 3h47 - 5 mn	Pain 1000 g Moyen 13h00 / 3h32 - 5 mn Français Foncé 13h00 / 3h52 - 5 mn		750 g Moyen 13h00/2h37 - 5 mn Foncé 13h00/2h47 - 5 mn	Pain Clair 13N00 / 21-32 5 5 mn Français 1000 g Moyen 13N00 / 21-42 5 mn Rapide Foncé 13N00 / 21-52 5 mn	1250 g Moyen 13h00 / 2h50 - 7 mn Foncé 13h00 / 3h00 - 7 mn	750 g Moyen 13h00 / 1h45 - 3 mn 13h00 / 1h55 - 3 mn Foncé 13h00 / 2h65 - 3 mn	Pain Clair 13h00/1h50 - 3 mn sans 1000 g Moyen 13h00/2h00 - 3 mn gluten Foncé 13h00/2h10 - 3 mn	Clair   13h00 / 1h55 - 3 mm   1250 g   Moyerr   13h00 / 2h15 - 3 mm   Fonce   13h00 / 2h15 - 3 mm   13h00 /	Super 750 g ./1h09 . 2 mn Ropide 1250 g ./1h09 . 2 mn ./1h09 . 2 mn	Cake 13h00/1h47 - 1 mn	Confilure -/1h17 15 mn (4 cuisso (+ cuisso	Pête 13h00 / 0h50 - 5 mn	Pôte 13h00 / 1h25 - 5 mn	Cuisson . / 0h15
5 mn 20 mn 5 mn 20 mn 5 mn 20 mn	5 mn 20 mn 5 mn 20 mn 5 mn 20 mn	7 mn 18 mn 7 mn 18 mn 7 mn 18 mn	5 mn 20 mn 5 mn 20 mn 5 mn 20 mn	5 mn 20 mn 5 mn 20 mn 5 mn 20 mn	7 mn 18 mn 7 mn 18 mn 7 mn 18 mn	5 mn 20 mn 5 mn 20 mn 5 mn 20 mn	5 mn 20 mn 5 mn 20 mn 5 mn 20 mn	7 mn 18 mn 7 mn 18 mn 7 mn 18 mn	3 mn 17 mn 3 mn 17 mn 3 mn 17 mn	3 mn 17 mn 3 mn 17 mn 3 mn 17 mn	3 mn 17 mn 3 mn 17 mn 3 mn 17 mn	2 mn 12 mn 2 mn 12 mn 2 mn 12 mn	1 mn 3 mn	62 mn + cuisson)	5 mn 15 mn	5 mn 20 mn	1000
2h05 2h15 2h25	2h10 2h20 2h30	2h18 2h28 2h38	3h10 3h20 3h30	3h15 3h25 3h35	3h23 3h33 3h43	2h10 2h20 2h30	2h15 2h25 2h35	2h23 2h33 2h43	1h33 1h43 1h53	1h38 1h48 1h58	1h43 1h53 2h03	1500 1500 1500	1441	7	0h38	1108	
20 mn 20 mn 20 mn	20 mn 20 mn 20 mn	20 mn 20 mn 20 mn	40 mn 40 mn 40 mn	40 mn 40 mn 40 mn	40 mn 40 mn 40 mn	25 mn 25 mn 25 mn	25 mn 25 mn 25 mn	25 mn 25 mn 25 mn	50 mn 50 mn 50 mn	50 mn 50 mn 50 mn	50 mn 50 mn 50 mn	l mn l mn	2 mm 2	,	30 mn	90 mm	33
10 s 10 s 10 s	10 s 10 s 10 s	10 s 10 s 10 s	10 s 29 mn 50 s 10 s 29 mn 50 s 10 s 29 mn 50 s	10 s 29 mn 50 s 10 s 29 mn 50 s 10 s 29 mn 50 s	10 s 29 mn 50 s 10 s 29 mn 50 s 10 s 29 mn 50 s	10 s 10 s 10 s	10 s 10 s	10 s 10 s 10 s					2 mn 1 mn				
50 s 15 s 50 s 15 s 50 s 15 s	50s 15s 50s 15s 50s 15s	50s 15s 50s 15s 50s 15s	00s 15s 00s 15s	00s 15s 00s 15s	50 s 15 s 50 s 15 s 50 s 15 s 50 s	50s 15s 50s 15s 50s 15s	50 s 15 s 50 s 15 s 50 s 15 s	50 s 15 s 50 s 15 s 50 s 15 s	1.1.1			15 s 15 s	2 mn	,		*	
43 mn 45 s 43 mn 45 s 43 mn 45 s	43 mn 45 s 43 mn 45 s 43 mn 45 s	43 mn 45 s 43 mn 45 s 43 mn 45 s	59 mn 45 s 59 mn 45 s 59 mn 45 s	59 mn 45 s 59 mn 45 s 59 mn 45 s	59 mn 45 s 59 mn 45 s 59 mn 45 s	53 mn 45 s 53 mn 45 s 53 mn 45 s	53 mn 45 s 53 mn 45 s 53 mn 45 s	53 mn 45 s 53 mn 45 s 53 mn 45 s				8 mn 45 s 10 mn 45 s 8 mn 45 s					33
52 mn 62 mn 72 mn	57 mn 67 mn 77 mn	65 mn 75 mn 85 mn	52 mn 62 mn 72 mn	57 mn 67 mn 77 mn	65 mn 75 mn 85 mn	42 mn 52 mn 62 mn	47 mn 57 mn 67 mn	55 mn 65 mn 75 mn	35 mn 45 mn 55 mn	40 mn 50 mn 60 mn	45 mn 55 mn 65 mn	45 mn 43 mn 45 mn	96 mm		W		15 mn
60 mm 60 mm 60 mm	09 mm 09 mm 09	09 mm 09 mm 09 mm 09	09 09 09 09	60 mn 60 mn 60 mn	60 mm 60 mm 60 mm	09 mm 09 mm 09	60 mm 60 mm 60 mm	09 mm 09 mm 09	60 mm 60 mm 60 mm	60 mm 60 mm 60 mm	60 mm 60 mm 60 mm		90 mu				1000